

Туннель отекания является устройством для проведения после инъекции двух процессов: одним является отделение чрезмерного количества рассола с инъектируемых элементов, а вторым – закрытие заметных отверстий после игл. Кроме процессов, связанных с инъекцией кулинарного мяса, туннель отекания может быть использован для постоянного отделения водного рассола от инъектируемых мышц для копченой продукции.



Туннель отекания ТО-1

Длина барабана отекания	мм	3500
Наклон барабана	(градусов) ⁰	0 ÷ 3
Обороты барабана	об / мин	0 ÷ 25
Напряжение питания	В; 50 Гц	3 x 400
Мощность двигателя привода барабана	кВт	2,2
Установленная мощность	кВт	~ 2,5
Ток максимальной нагрузки	А	9
Акустическая мощность машины	дБ(А)	~ 75
Габаритные размеры:- длина- ширина- высота	мм	400012702080 ÷ 2340
Масса	кг	1130

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu