

Машина состоит из четырех вакуумметрических резервуаров, закрепленных на раме, инжекторного насоса, образующего вакуумметрическое давление и дозатора соли лимонной кислоты (цитрата). Вакуумметрическое давление, образованное в инжекторе, направляется через клапан в резервуар и трубочный нож.

Закалывание животного в аорту позволяет собирать пищевую кровь в резервуаре. Стекающий из дозатора цитрат предотвращает свертывание крови. Встроенные в резервуары мешалки предотвращают седиментацию (оседание красных кровяных телец) и, следовательно, не позволяют крови самопроизвольно разделиться на плазму и массу с гемоглобином.



## Устройство для сбора пищевой крови

напряжение	В	230
установленная мощность	кВт	40
пневматическое питание	МПа	0,65
расход сжатого воздуха	дм <sup>3</sup> /с	20
время сбора крови с 1 штуки	сек.	10-15
объем 1 резервуара	дм <sup>3</sup>	65
длина	мм	2200
ширина	мм	1400
высота	мм	1200

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:  
тел. +48 22 633 42 85  
e-mail: [intermik@intermik.pl](mailto:intermik@intermik.pl)

Россия:  
тел. +7 495 981 25 70  
e-mail: [intermik@intermik.ru](mailto:intermik@intermik.ru)

Беларусь:  
тел. +375 162 259 221  
e-mail: [intermik@brest.by](mailto:intermik@brest.by)

Украина:  
тел. +380 44 277 29 34  
e-mail: [intermik@intermik.kiev.ua](mailto:intermik@intermik.kiev.ua)

Калининград:  
тел. +7 4012 57 40 16  
e-mail: [yantarspices@intermik.eu](mailto:yantarspices@intermik.eu)

Казахстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: [kazakhstan@intermik.eu](mailto:kazakhstan@intermik.eu)

Грузия:  
тел. 995 599 566 850  
e-mail: [georgia@intermik.eu](mailto:georgia@intermik.eu)

Туркменистан:  
тел. +993 12 362 421  
e-mail: [turkmenistan@intermik.eu](mailto:turkmenistan@intermik.eu)

Армения:  
тел. +374 10 550 141  
e-mail: [armenia@intermik.eu](mailto:armenia@intermik.eu)

Азербайджан:  
тел. +994 502 235 025  
e-mail: [azerbaijan@intermik.eu](mailto:azerbaijan@intermik.eu)

Кыргызстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: [kyrgyzstan@intermik.eu](mailto:kyrgyzstan@intermik.eu)

Таджикистан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: [tajikistan@intermik.eu](mailto:tajikistan@intermik.eu)