

Инъектор предназначен для введения рассола под давлением во внутрь и мяса с костью и без костей, а также мяса птицы, в целях быстрого посола в процессе обработки и производства. Применяется на заводах по переработке мясных продуктов.



Базовая комплектация модели:

- Вся конструкция выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Две инжецирующие головки.
- Количество игл 516, по 258 штук на одной головке.
- Стандартно головка с одним комплектом игл на выбор \varnothing 2;2,5; 3; 3,5; 4 мм.
- Возможность инжецирования сырья с толщиной от 200 мм.
- Две скорости инжецирующей головки.
- Система чистки внутренней части головки, не требующая демонтажа.
- Сервопривод инжецирующей головки и транспортера.
- Синхронизация сервопривода транспортера с сервоприводом головки.
- Стол для мойки элементов инжектора и вращающегося фильтра.
- Внутренний фильтр с изменяемой градацией, подобранной в зависимости от диаметра игл (в стандартном исполнении в машине один фильтр, подобран-ный к выбранному комплекту игл).
- Система непрерывного измерения температуры рассола.
- Плавная регулировка открытия и закрытия клапанов рассола.
- Автодиагностика.
- Панель управления типа Touch.

ИНЪЕКТОР МН - 516 SAS

Количество инжецирующих игл	шт.	516 (2 x 258)
Диаметр применяемых игл в зависимости от сырья	мм	4; 3; 3,5; 2
Производительность	кг/ч	12000
Количество циклов (бесступенчатая регуляция)	цикл/мин	10 ÷ 60
Скорость шага (мм/цикл) ленты транспортера (регулируемая)	скорости	3
Ширина транспортера	мм	1050
Величина инжекции	%	5 ÷ 100
Давление сжатого воздуха	МПа	0,6 – 0,8
Напряжение и частота питания	В, 50 Гц	3 x 400
Общая мощность	кВт	31
мощность двигателя привода головки	кВт	2 x 7
мощность двигателя привода конвейера	кВт	2
мощность двигателя насоса рассола	кВт	2 x 7,5
Холодильный узел		ZCH 2
Вращающийся фильтр рассола		FBN-516
Объем резервуара	дм ³	500
Общая мощность	кВт	1,2
мощность двигателя смешивающего насоса	кВт	0,55
мощность двигателя циркуляционного насоса	кВт	0,37
мощность двигатель привода барабана	кВт	2 x 0,12

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu